

Installation du papier peint

APPLICATION MUR À MUR

1. Déroulez un premier panneau sur le plancher préalablement nettoyé, le motif face au sol.
2. À partir du haut, décollez les six premiers pouces du papier ciré en le repliant sur lui-même.
3. Alignez le haut de votre panneau au haut de votre mur, en commençant par la gauche. Faites dépasser l'adhésif de 1 pouce au plafond sur toute la largeur, au cas où le plafond ne soit pas droit. Il est important de marquer vos repères de ½ pouce avec un crayon dans le haut et sur le côté de votre panneau.
4. Assurez-vous que le côté vertical droit de votre panneau soit au niveau, de sorte à ce que les panneaux suivant le soient aussi.
5. Collez le haut à l'aide de votre raclette de plastique en effectuant des mouvements long et horizontaux du centre vers les côtés. Raclez pour évacuer toutes les bulles vers les extrémités. retirez 12 pouces additionnels de papier ciré, il est important de tirer le papier droit et avec vos deux mains. Évitez de raclez la portion où le papier ciré est replié.
6. Répétez les mêmes mouvements avec votre raclette, du centre vers les extrémités, jusqu'à ce que ce soit complètement collé au mur.
7. Répétez ces étapes jusqu'au bas de votre mur en prenant votre temps.
8. Prenez un nouveau panneau et, dans la partie du haut, repliez les six premiers pouces de la bande de papier ciré (comme mentionné à l'étape un).
9. Ajustez le second panneau le long des repères faits au crayon en vous assurant de bien enligner les motifs. Si vous devez réajuster le raccord des motifs, notre matériel amovible, permet d'être décollé puis recollé. N'hésitez pas à vous reprendre. Les panneaux de votre adhésif sont conçus pour se chevaucher de ½ po. Indiquez de petits repères sur le panneau collé au mur à l'aide d'un crayon (À ½ po). Collez ensuite le haut du deuxième panneau et répétez les étapes précédentes jusqu'à ce que votre surface soit entièrement recouverte.
10. Pressez à l'aide de votre raclette les coins où un excédent de vinyle doit être retiré (ex. au plafond, au sol ou sur le mur de droite).

Préparation des coins :

- Lors de la manipulation des coins avec du papier peint autocollant, mesurez la distance de votre dernière bande jusqu'au coin à différentes hauteurs pour tenir compte des murs inégaux, et coupez la bande suivante plus large pour assurer la couverture.
- Superposez légèrement le papier peint dans le coin, lissez-le fermement et pliez-le sur le mur adjacent sans créer de plis.
- Coupez tout excès de matériau pour une finition soignée. Cette approche aide à maintenir une apparence homogène, assurant que le motif se poursuit de manière fluide autour du coin.

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions avant ou pendant l'installation.
Nous sommes là pour vous aider. Contactez-nous à info@artza.ca.