

Installation du papier peint

APPLICATION AU PLAFOND

1. Nettoyez soigneusement le plafond afin qu'il soit propre, sec et exempt de poussière, de graisse ou de texture. Une surface bien lisse est essentielle pour une bonne adhérence au plafond.
2. Déroulez un premier panneau au sol sur une surface propre, motif face au sol. Vérifiez le sens du motif avant l'installation.
3. À partir du haut du panneau, décollez environ six pouces du papier ciré et repliez le doucement sur lui même.
4. Positionnez le panneau au plafond en commençant par un côté de la pièce. Faites dépasser l'adhésif d'environ une pouce sur le mur afin de permettre une coupe nette une fois l'installation terminée. Si le plafond n'est pas parfaitement droit, tracez une ligne guide légère au crayon pour maintenir un alignement constant.
5. Avant de coller davantage, assurez vous que le panneau est parfaitement droit sur toute sa longueur. L'alignement du premier panneau est crucial pour assurer une installation uniforme sur l'ensemble du plafond.
6. À l'aide d'une raclette en plastique, commencez à coller le panneau au plafond en effectuant des mouvements lents et réguliers du centre vers les côtés. Une personne peut lisser pendant que l'autre soutient le panneau afin d'éviter qu'il tire vers le bas.
7. Décollez progressivement le papier ciré par sections d'environ 12 pouces, en maintenant le panneau bien tendu contre le plafond. Continuez à lisser du centre vers l'extérieur pour éviter la formation de bulles d'air.
8. Répétez ces étapes jusqu'à ce que le panneau soit entièrement collé au plafond. Prenez votre temps et vérifiez l'adhérence avant de passer au panneau suivant.
9. Préparez le panneau suivant en repliant de nouveau les six premiers pouces du papier ciré. Alignez le panneau avec les repères tracés en veillant à bien raccorder les motifs. Les panneaux sont conçus pour se chevaucher d'environ ½ pouce et peuvent être repositionnés délicatement au besoin.
10. Continuez l'installation panneau par panneau jusqu'à ce que toute la surface du plafond soit recouverte. Découpez les ouvertures pour les luminaires au fur et à mesure pour une finition plus précise.
11. Une fois l'installation terminée, utilisez la raclette pour bien marquer l'angle entre le plafond et les murs. Coupez soigneusement l'excédent à l'aide d'un couteau bien aiguisé pour obtenir une finition nette.